


Полуприцеп бортовой зерновоз




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Полуприцеп бортовой зерновоз




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Полуприцеп бортовой зерновоз



+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Рама



+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	125404	9406-2801210-12S Рама	1	шт
3	125366	9406-2801120-12S Лонжерон	2	шт
2	061732	KZ 1012-02 Тарелка шкворня JOST	1	шт
2	066821	KZ 1012-006 Комплект болтов M14 "JOST"	1	шт
2	066268	662101109 Шкворень 2" GF	1	шт

Кузов АМКAR




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
3	125396	9406-8502610-40 Борт	10	шт
1,2	125397	9406-8502610-40-001 Борт	4	шт
3	125393	9406-8502510-40 Борт	10	шт
4	126319	9406-8505120-20 Установка запоров	1	шт
4	126320	9406-8505130-20 Установка запоров	1	шт

Держатель запасного колеса




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	122346	9576-3105030-05 Держатель	2	шт
2	122395	9576-3105035-05 Труба в сборе	2	шт
3	122392	9576-3105041-05 шпилька	2	шт
4	122359	9576-3105042-05 опора	1	шт

Боковая защита




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	120050	АМ-8410250-2400 брус боковой защиты	4	шт
2	116307	АМ-8410256 Установка заглушки	2	шт
3	122278	9576-8410012-05 Труба поперечная в	4	шт
4	112954	Заглушка для алюминиевого профиля	4	шт
5	112955	Комплект для крепления профиля боковой	8	шт

Инструментальный ящик АМКАР




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	097929	АМКАР-01 Ящик инструментальный	1	шт
2	104348	9576-3919140-20 Кронштейн	1	шт
2	104349	9576-3919140-20-001 Кронштейн	1	шт

Задний бугер (отбойник)




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	069142	АМ-2804105 Брус безопасности в сборе	1	шт
2	099929	АМ-2804125-450.450 Кронштейн бугера в	1	шт
2	099930	АМ-2804125-450.450-001 Кронштейн	1	шт

Колесо в сборе 385/65 R22.5 в сборе




+7 937 598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	115924	TR-501 Вентиль	1	шт
2	061879	511.3101012 Колесо дисковое 11,75x22,5	1	шт
3	014833	Автошина 385/65 R22,5 160G	1	шт

Крылья на передние оси




+7 937 598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	062063	Крыло пластиковое К-430	2	шт
2	070344	AM-8404121-560 Труба в сборе	2	шт
2	068035	AM-8404150-580 Труба в сборе	2	шт
3	054703	Крепление крыла	8	шт

Крылья на задние оси




+7 937 598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	062063	Крыло пластиковое К-430	2	шт
2	127489	AM-8404150-550 Труба в сборе	4	шт
3	054703	DK8120 Крепление крыла Domag	8	шт


Кронштейны задних и боковых фонарей



Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	068742	85651-3731049-01-001 Кронштейн фонаря бокового габаритного	1	шт
1	068741	85651-3731049-01 Кронштейн фонаря бокового габаритного	1	шт
2	068740	85651-3731050-01-001 Кронштейн фонаря бокового габаритного	3	шт
2	068739	85651-3731050-01 Кронштейн фонаря бокового габаритного	3	шт
3,5	068738	АМ-3700021-001 Задние фонари	1	шт
4	004027	Световозвращатель ФП-401Б-0 трехугол. ТУ 37.003.079-80	2	шт
6	121469	Фонарь габаритный ФГ 00П-01 АМР 282080-1 оранжевый	8	шт
7		Фонарь габаритный ФГ 00П-01 АМР 282080-1 белый	2	шт
8	103279	Пучок проводов габаритных и контурных фонарей	2	шт
9	070967	Пучок проводов розеток	1	шт


Упор противооткатный



Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество	
1	061273	Упор противооткатный	2	шт
2	122106	Кронштейн для противооткатного упора, 200мм	2	шт

Опорное устройство (лапы)




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество
1	058563	CL 25T-480 Опорное устройство	1 компл

Механизм намотки тента + тент




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

Исходные комплектующие

№	Код	Номенклатура	Количество
1	125440	9576-8508065-20-001 Тент	1 шт
2	125441	9406-8508060-12S Установка механизма намотки тента	1 шт


Площадка + лестница




+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54

№	Код	Номенклатура	Количество
1	125465	9406-8210120-12S Площадка	1 шт
2	125439	9406-8210170-12S Лесенка	1 шт

Подвеска LTG



+7-937-598-42-54
+7(8552)20-07-80
sales1@amkar.su
sales@amkar.su
info@amkar.su
+7 937 598-42-54



№	Наименование	Кол-во на двухосную подвеску	Ед. измерения
1	Кронштейн передний правый	1	шт
1	Кронштейн передний левый	1	шт
2	Палец на штангу М36×205	2	шт
3	Гайка М36 (на палец)	8	шт
4	Штанга регулируемая в сборе (для подвески LTG (1310))	2	шт
4	Штанга регулируемая (для подвески LTG (1410))	2	шт
4	Штанга регулируемая (для подвески LTG (1550))	2	шт
5	Штанга нерегулируемая (для подвески LTG (1310))	2	шт
5	Штанга нерегулируемая (для подвески LTG (1410))	2	шт
5	Штанга нерегулируемая (для подвески LTG (1550))	2	шт
5	Штанга нерегулируемая (для подвески LTG (1550))	2	шт
6	Болт М14×70 (для крепления головки штанги)	8	шт
7	Гайка М14 (для крепления головки штанги)	8	шт
8	Шайба 14 (для крепления головки штанги)	8	шт
9	Головка штанга регулируемой (правая)	2	шт
10	Палец на штангу М36×165	4	шт
11	Накладка (8543)	4	шт
12	Рессора (для подвески LTG (1310,1410))	4	шт
12	Рессора (L=1360, 13 листов 90×12) (для подвески LTG	4	шт
13	Подушка (подкладка под рессору)	4	шт
14	Подкладка (8543)	4	шт
15	Кронштейн балансира левый	1	шт
15	Кронштейн балансира правый	1	шт
15	Кронштейн (для подвески LTG (1550))	2	шт
16	Балансир (для подвески LTG (1310,1550))	2	шт
16	Балансир (для подвески LTG (1410))	2	шт
17	Ось балансира	2	шт
18	Шайба LTG D=80 мм	4	шт
19	Гайка на ось балансира М42×3	2	шт
20	Масленка М10×1	2	шт
21	Втулка балансира LTG перфорированная	2	шт
22	Палец М36×225	2	шт
23	Головка штанга регулируемой (левая)	2	шт
24	Стремянка (ТЦ 16)	8	шт
24	Стремянка (для подвески LTG (1550) (8543))	8	шт
25	Гайка к стремянке	16	шт
26	Кронштейн	2	шт
26	Кронштейн (для подвески LTG (1550))		шт
27	Втулка (сухарь)	4	шт
28	Пластина износостойкая (на сухарь)	8	шт
29	Болт М20×150 (на плиту износостойкую)	8	шт
30	Гайка М20 (на плиту износостойкую)	12	шт
31	Болт на сухарь М16×150	4	шт
32	Гайка М16	8	шт
33	Шайба 16	8	шт
34	Втулка к плите износостойкой (19*90)	8	шт
35	Втулка (Сайлентблок штанги LTG)	8	шт
36	Пластина износостойкая на балансир	4	шт
37	Болт к плите износостойкой М20×160	4	шт
38	Болт М16×160	4	шт